

คู่มือการติดตั้งโช้คฟ้าท้ายกระบะ NAVARA D40

<p>❶ ในชุดจะแพ็คเกจพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งซึ่งใช้ติดตั้งด้านขวาของฝากระบะท้ายเพียงด้านเดียวเท่านั้น</p>		<p>❷ ประกอบเรียงจากซ้ายไปขวาคือ แหวนพลาสติกที่ขยายรู รูสายสลิง แหวนสีทอง แหวนพลาสติก(ที่ได้จากข้อ 6) ให้แหวนพลาสติกติดกับตัวถังรถเพื่อป้องกันการเสียดสี</p>	
<p>❸ เมื่อแกะถุงจะพบ 1= สลัก 2 อัน 2= ชุดน็อตตัวบน ใส่แทนน็อตร้อยสลิง 1 ชุด 3= ชุดน็อตตัวล่างใส่ ฝาปิดท้ายกระบะ 1 ชุด 4= โช้คฟ้าท้าย 1 อัน</p>		<p>❹ นำน็อต #2 ไปใส่ในรูนอตยึดสลิงแทนน็อตที่ถอดออกมาจากข้อ 5 ให้ด้านที่เจาะรูอยู่ทางด้านนอก ชั้นน็อตให้แน่นด้วยประแจเบอร์ 16</p>	
<p>❺ แกะฝาปิดกระบะท้ายออกหากมีแมกไลเนอร์ ใช้ไขควงปากแบนจัดฝาครอบออกก่อนแล้วใช้ไขควงปากแบนขันน็อตออก ทั้ง 4 ตัว</p>		<p>❻ นำแหวนตัวเล็กที่ได้จาก ข้อ 6 มาใส่ตามด้วยโช้คฟ้าปิดท้าย และใส่สลัก # 1 ใส่ลงในรู 1 ตัว พับปลายสลักอย่าให้เลื่อนหลุด</p>	

<p>④เมื่อนำฝาปิดแมกไลเนอร์ออก จะพบฝาปิดเหล็ก ให้ใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อต ที่เหลืออีก 4 ตัวออก แล้วนำฝาปิดออก ดังรูป</p>		<p>⑩① ใช้ปลายไขควงสอดไปในรูไขควง แล้วดึงให้ไขควงยื่นออกมามากที่สุด จนมาถึงระยะดังรูป อย่าใช้มือดึงเพราะท่านจะดึงไม่ออก หนักมาก ๆ ๆ ๆ ๆ</p>	
<p>⑤ ใช้ประแจบล็อกหรือประแจอเนกประสงค์เบอร์ 12 ขันนอตยึดสายสลึงตัวบนออก ให้หมด</p>		<p>⑩② วัดระยะจากขอบกระเบียด้านในออกมา ประมาณ 7.6 cm หรือมากกว่าเล็กน้อย ทำการมาร์คจุด แล้วตอกนำศูนย์</p> 	
<p>⑥ ค่อยๆ ถอดนอตออกจากสายสลึงและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ เพราะท่านจะต้องใช้ทุกอย่าง จนเหลือแต่น็อต</p>	 <p>เหลือแต่ตัว</p>	<p>⑩③ เจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้า ดอกสว่านขนาด 21/64" หรือ 8.5 มิล จำนวน 1 รู</p>	
<p>⑦ นำแหวนพลาสติกที่แกะออกมา 1 อัน มาขยายรูด้านใน ให้ใส่ น็อตเบอร์ 2 ด้านที่ <u>ไม่มีรูใส่สลัก</u> ได้</p>		<p>⑩④ นำน็อต #3 มา ถอดตัวเมียหางยาวออก ประกอบตามภาพ ให้ตัวเมียหางยาวอยู่ในฝาท้าย ด้านนอกมีแหวน หูไขควง ใส่สลัก <u>แล้วทดสอบการทำงาน</u></p>	